

2450125/26 Betjeningspanel

Bruksanvisning

Eberspächer Airtronic varmere



Eberspächer
A world of comfort

Funksjonsbeskrivelse for betjeningspanel m/diagnose



Bestillingsnummer: 245 01 25


Betjening med diagnoseavlesing (maks 1 times drift)

Bestillingsnummer: 245 01 26

Betjening med diagnoseavlesing og **kontinuerlig** drift

Denne betjeningen har manuell kontroll av start og stopp med digital temperatur-innstilling av din Airtronic varmer.

Varmer PÅ/AV (Manuellt)


Trykk på  og ON vises kort i displayen, og varmeren vil begynne sin oppstartprosedyre.

Den grønne LED "Varmer PÅ" lyser, og displayen vil gå tilbake til å vise omgivelsestemperatur (°C).

Noter: Versjon 245 01 25 har driftstid på maksimalt 1 time!



Displayen viser omgivelsestemperaturen i området fra -9°C til +59°C.

Stopp av varmeren (Manuellt)

Varmeren kan stenges av når som helst ved å trykke kort på  symbolet.

Da vil varmeren starte sin nedkjølingsprosedyre på 3 minutter. Vent til viften stopper før eventuell hovedbryter til batteriene slås av.



Innstilling av temperatur

Trykkning på  eller  knappen endrer den ønskede temperaturen, som vises på displayen. Dette nivået kan justeres når som helst og kommer til å bli værende i betjeningens minne selv om varmeren ikke er i drift.

Når knapp  eller  slippes, går displayen tilbake til å vise omgivelsestemperatur.

Temperaturinnstillingen i betjeningen har virkeområde fra 5°C til 32°C.




Avlesing av diagnosen

Start varmeren, og deretter trykk inn og hold  knappen til displayen viser "dA". Den blå LED vil lyse kort. Slipp knappen, og displayen vil da vise gjeldene feilkode. Hvert trykk på  knappen vil bla igjennom de 5 siste lagrede feilkodene.

Typiske feilkoder:


- 10 = Overspenning - kontroller batteri, ladningssystem(landstrøm).
- 11 = Underspenning - kontroller batteriets spenning(ladetilstand).
- 12 = Overopphetning - kontroller luftkanalene for tilstopning.
- 52 = Sikkerhetstiden overskredet - kontroller brennstofforsyningen.

For andre feilkoder ta kontakt med din lokale forhandler av Eberspächer.


Trykk  og  samtidig for å slette lagrede feilkoder og displayen viser "EE" For å gå ut av diagnose, trykk kort på knappen 

Om lagrede feilkoder ikke kan slettes, rådfør deg med din lokale forhandler.

Ventilasjon

For å aktivere ventilasjonen, trykk ned og hold  knappen til den blå LED lyser og displayen viser to roterende streker.

Noter: Versjon 245 01 25 har driftstid på maksimalt 1 time!

Stopp av ventilasjon trykk  knapp kort, blå LED slukker og displayen viser omgivelsestemperaturen.

Teknisk spesifikasjon

Dimensjoner (mm)	65(B) x 55(H) x 17(D)
Vekt	60 gram
Temperaturomfang	5°C til 32°C
Effektforbruk maks	1 amp
Volt	12 / 24 volt D.C.
Omgivelsestemperatur-område (drift)	-30°C to +85°C
Kabelengde	250mm med Amp kabelsko (mini-timer). løse kabelsko / kontaktstykke medleveres.

Viktig informasjon

- Steng alltid av varmeren når tanken skal fylles.
- Bruk aldri varmeren i lukkede rom, for.x. garage.
- Varmeren må ikke åpnes når den er i drift.
- Bruk aldri varmeren i lukkede rom for å unngå risiko for forgiftning.
- Varmeren skal bare brukes til det formål som er spesifisert av produsenten og i henhold til bruksanvisningen som følger med hver varmer.
- Steng av varmeren og vent til viften har stoppet, før hovedbryteren slås av.
- Når varmeren eller varmersystemet er skadet, skal et godkjent Eberspächer verksted kontaktes for å reparere skaden med originaldelene.
- Når det skjer annen reparasjon så som sveising, koble fra den negative jordkabel på batteriet og positive pluss-kabelen ved batteriet.
- Ikke sett aerosol-bokser, alkohol, brannfarlige vesker eller brennbare materialer i nærheten av varmerens eksosanlegg eller varmluftutløp.
- Defekte sikringer må bare byttes til riktig verdi.
- Start varmeren hver måned, la varmeren gå i normal drift i 10 minutter. Dette forhindrer at doseringspumpe og viftemotor setter seg.



Eberspächer AB Norge, Trollåsveien 34, 1414 Trollåsen

Tel. +47 66823050 – Fax. +47 66823058

Email: support@eberspacher.no – internet: www.eberspacher-bilvarme.no